

Výpočet komponent k terasovým prknům Guttadeck

Přepočet množství desek

- šířka desky = 140 mm; mezera mezi dvěma deskami je 7 mm.
- vzdálenost hranolů se pokládá v osové vzdálenosti max. 350 mm.
- montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC hrany desky s podkladním hranolem orientační spotřeba 21 ks/m².

Příklad pro terasu: 5 800 x 4 300 mm (24,94 m²)

Terasová prkna WPC: 5 800 : 147 (šířka desky sečtena s mezerou) = 40 terasových prken (délky 2 900 mm) X 1,5 (nutno přidat prkno na potřebnou délku 4,3 m a rozříznout napůl) = **60 terasových prken**
Na překrytí bočních stran terasy se též používají terasová prkna = **6 ks terasových prken**

Podkladní hranoly WPC: 4 400 : 350 = 13 + 1. řada = 14 hranolů (hranoly jsou dlouhé 2 900 mm) x 2 (nutno dát 2 hranoly za sebou kvůli délce 5 800 mm) = **28 podkladních hranolů**

Startovací sada WPC: v závislosti na počtu řad podkladních hranolů = **14 ks**

Montážní sada WPC: 40 (počet otvorů mezi prkny) x 13 (počet řad podkladních hranolů) = **520 ks**

Ukončovací lišty WPC: v závislosti na počtu stran **6 ks** (délky 2900 mm)

Nástroje a vybavení k sestavení stříšky

- pracovní rukavice, oblečení
- ochranné brýle
- měřidlo
- gumová palice
- kladivo
- křížový šroubovák
- kotoučová pila na dřevo s vodící lištou
- tužka
- vodováha